



Datamax Barkod Yazıcı


Datamax barkod yazıcılar çok yaygın olmamakla birlikte bazı kurum veya özel kuruluşlarda kullanımına devam edilmektedir.

- Yazıcı Ayarları > Ekle > Yazıcı seçilir >
- sürücü seçimi esnasında Generic> Raw Queue seçilir (Barkod yazıcılarda sık kullanılan bir format)





- İleri seçiminden sonra yazıcınız hazır hale gelmektedir.
- Yazıcının baskı ayarları için otomatik bir profil tanımlamak en kolay yol olsada, gerçekleştirilemediği bazı durumlarda yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:



- İş Seçenekleri bölümünden doğru boyutlarla ayarlama yapılmalıdır.